

WinOrder-FAQ:

Kassenschublade anschließen



A. Anschluss an einer Touchkasse oder über den Glancetron USB-Öffner

1. Stecken Sie das Anschlusskabel der Kassenschublade in den mit "C/D" gekennzeichneten Anschluss an der Touchkasse oder in den Glancetron USB-Öffner.

2. Sofern ihre Touchkasse einen Anschluss für die Erdungsklemme hat, befestigen Sie die Erdung der Schublade ebenfalls an der Touchkasse.

3. Starten Sie "WinOrder" und öffnen Sie "Optionen \rightarrow Einstellungen \rightarrow Druckoptionen \rightarrow Kassenschublade". Stellen Sie den Wert für "Anschluss" auf "Externes Programm starten":

Datei Bestellungen	Kunden M	itarbeiter	Stammdaten	Optionen	Berichte	Extras	Hilfe	
Spekhem (F10) Programmei	instellung	en						
ategorie → Kunden → Restaurant Mitarbeiter → Bestellungen → Druckoptioner → Allgemein → Drucker fü → Drucker fü	n r Bestellungen r Bestellungen r Bestellungen r Liefern/Kassie r Kassieren - Al r Kassieren - Al r Kassieren - Al r Rechnungsko r Bewirtungsbe r Routenplanu r Bewirtungsbe r Routenplanu r Berichte s-Layout Layout Layout ublade isplay	- Lieferung - Abholung - Restaurin ren - Liefer bholung estavant pj g	Q Einst Ans Escu Sch Bei Bei Nac Nac	ellungen für chluss alter zum Öff Abholerbeste Restaurantbe Lieferbestellt h Storno aut h Tagesabscl	*Kassensch fehl zum Ö fnen der Kas ellung autor stellung au ing automa omatisch ö hluss autom	ublade" Ifnen ise anzeig natisch öffn tisch öffn finen iatisch öff	en ffnen höffnen ien	Wert Externes Programm sta #U/ Nein Beim Kassieren Beim Kassieren Nicht öffnen Nein Ja

4. Wählen Sie als "Programm zum Öffnen der Kasse" aus dem WinOrder-Installationsverzeichnis die Datei "CashOpen.bat".

Sie finden diese normalerweise unter "C:\Program Files(x86)\WinOrder6\Driver\Kassenschublade"

Einstellungen für "Kassenschublade"	Wert	
Programm zum Öffnen der Kasse	C:\\WinOrder6\Driver\Kassenschublade\CashOpen.bat	
Senonter zohn ommen der Kosse onzeigen	00	
Bei Abholerbestellung automatisch öffnen	Beim Kassieren	
Bei Restaurantbestellung automatisch öffnen	Beim Kassieren	
Bei Lieferbestellung automatisch öffnen	Nicht öffnen	
Nach Storno automatisch öffnen	Nein	
Nach Tagesabschluss automatisch öffnen	Ja	

5. Aktivieren Sie die Einstellung "Schalter zum Öffnen der Kasse anzeigen".

Schalter zum Offnen der Kasse anzeigen	Ja
Renaramm zum Öffnen der Karce	Ci\Broaram Eiler\WinOrderfi\Driveri Karcenrchublade\CarbOne
Anschluss	Externes Programm starten
Einstellungen für "Kassenschublade"	Wert

Bei Restaurantbestellung automatisch öffnen Beim Kassieren



6. Speichern Sie die Einstellungen (F10). Anschließend finden Sie unten links in WinOrder einen Schalter, mit dem Sie die Öffnung der Kassenschublade testen können.

🧿 WinOrder

Wenn sich die Kassenschublade nicht öffnet, überprüfen Sie bitte alle Anschlüsse. Sofern das auch nicht hilft, müssen Sie die Datei CashOpen.bat mit einem Texteditor bearbeiten und darin den korrekten COM-Anschluss einstellen (Voreinstellung ist "COM6").

Gegebenenfalls kopieren Sie die Datei CashOpen.bat auf Ihren Desktop und öffnen Sie diese dann mit dem Editor. Suchen Sie in der Datei nach dem Eintrag COM6 und ändern Sie ihn auf einen anderen Wert, zum Beispiel COM4 oder COM2. Speichern Sie die Datei und kopieren Sie sie anschließend wieder in der WinOrder-Verzeichnis "C:\Program Files

(x86)\WinOrder6\Driver\Kassenschublade".



B. Anschluss an einem Bondrucker

1. Wenn Sie einen Bondrucker mit Kassenschubladenanschluss einsetzen, schließen Sie das Anschlusskabel der Kassenschublade an die dafür vorgesehene Buchse Ihres Bondruckers an.

2. Sofern ihr Drucker einen Anschluss für die Erdungsklemme hat, befestigen Sie die Erdung ebenfalls an der Touchkasse.

3. Starten Sie "WinOrder" und öffnen Sie "Optionen \rightarrow Einstellungen \rightarrow Druckoptionen \rightarrow Kassenschublade". Stellen Sie den Wert für "Anschluss" auf den Drucker ein, an den Sie die Kassenschublade angeschlossen haben (im Beispiel "STAR TSP100 Cutter (TSP143)").

10 Win	Order 6.	0.0.61 - Professio	onal-Aboni	ement							
	Datei	Bestellungen	Kunden	Mitarbeiter	Stammdaten	Optionen	Berichte	Extras	Hilfe		
E 6 0	Pri	ogrammei egorie/Einstellun Mitarbeiter Bestellungen Druckoptioner Allgemein Ei Drucker fü Drucker fü Drucker fü Drucker fü Drucker fü Drucker fü	nstellu gen suche Bestellung Bestellung Liefern/Ka Kassieren Kassieren	ngen n: jen - Lieferung jen - Abholun jen - Restaura ssieren - Liefe - Abholung - Restaurant skopie	Q 9 9	Einstellunge Anschluss Escape-Ste Schalter zu Bei Abhole Bei Restaur Bei Lieferbi Nach Storm Nach Tage	en für "Kass uerbefehl zi m Öffnen d rbestellung antbestellung automati sabschluss	enschubla um Öffner ler Kasse a automatis ng autom itomatisch sch öffner automatis	de" n nzeigen sch öffnen stisch öffnen n ch öffnen	•	Wert Star TSP100 Cutter (TSP143) #07 Ja Nach Bestellabschluss Beim Kassieren Nicht öffnen Nein Ja
	E	Drucker für Drucker für Drucke	r Bewirtung r Routenpla r Berichte i-Layout Layout ublade splay	isbeleg inung		⑦ Dru	ckoptio Anschl Wenn	nen - K uss Sie eine	assenscl Kassens	hublac chubla	de de mit WinOrder verwende

4. Als "Escape-Steuerbefehl zum Öffnen" geben Sie den für Ihren Drucker passenden Steuerbefehl (Escape-Sequenz) ein. Wenn Sie den Steuerbefehl nicht kennen, kontaktieren Sie bitten den Hersteller oder Verkäufer Ihres Bondruckers.

WinOrder

Für die von uns verkauften Bondrucker verwenden Sie bitte die folgenden Steuerbefehle:

Star TSP Drucker: #07 Epson / Metapace / Citizen Drucker: #1B #70 #30 #37 #79



5. Speichern Sie die Einstellungen (F10). Anschließend finden Sie unten links in WinOrder einen Schalter, mit dem Sie die Öffnung der Kassenschublade testen können.



Wenn sich die Kassenschublade nicht öffnet, überprüfen Sie bitte alle Anschlüsse. Sofern das auch nicht hilft, starten Sie bitte die Kasse neu und überprüfen Sie anschließend, ob unter Anschluss der richtige Drucker eingestellt ist.